

TIGER FIRE

Wood Fired Grills

Lezen voor gebruik

Het toestel installeren

1 Plaats de sokkel op een zo vlak mogelijke ondergrond rekening houdend met hitte gevoelige of brandbare oppervlakten of voorwerpen. U kunt onder uw sokkel een passende TIGER FIRE rubbermat plaatsen die uw terras beschermt tegen eventuele afdrucken van de sokkel.

2 Plaats de vuurkorf op de sokkel. (Bij modellen met een ronde vuurkorf dient eerst de level ring op de sokkel geplaatst te worden).

3 Plaats de bakplaat met als bovenkant de aanduiding Top boven op de vuurkorf. (Modellen met vierkante bakplaat ligt de plaat van zelf goed de korf) Verwijder de sticker na het plaatsen.

4 Kantel de vuurkorf in de level ring met behulp van een waterpas tot deze perfect waterpas geplaatst is.

Uw toestel is klaar voor gebruik

Uw nieuwe bakplaat zal wat plakkerig aanvoelen doordat deze bij ons in het atelier reeds werd behandeld met plantaardige olie ter bescherming.

Maak een klein vuur van eik & beuk door dit in een piramide vorm te plaatsen. Voeg geleidelijk aan grotere blokken toe aan deze piramide. Zorg ervoor dat u grote haardblokken in 2 splijt, dit zorgt ervoor dat het hout sneller ontbrand en zo minder rook ontstaat.

Tijdens het opwarmen kunt u de bakplaat reinigen met de spatel en een keukenhanddoek. Zo wrijft u bij het eerste gebruik de oude olie weg. Mocht er eventueel minimale roest aanwezig zijn kunt u deze weg krijgen door gebruik van staalwol of een staalborstel.

Als kookolie kunt u best kiezen voor een plantaardige olie zoals olijfolie & Arachideolie die bestand is tegen hogere temperaturen. Hiermee besprenkelt u de

bakplaat tot deze voldoende gevoed is. Het gebruik van een oliekan in rvs is hierbij aangewezen.

U zult zien wanneer uw toestel opgewarmd is na 15-30 minuten dat de overtollige kookvloeistoffen zich vanzelf naar het vuur begeven en opbranden. Dit effect komt door het licht doorbuigen in het midden van de bakplaat. Uw bakplaat bereikt een kooktemperatuur in het midden variërend van 200-350°C afhankelijk van hoeveel hout u toevoegt aan de vuurkorf.

Na gebruik

Laat het vuur vanzelf uitgaan of leg nog enkele houtblokken op het vuur en gebruik uw toestel om uw avond te verwarmen en geniet van uw toestel als sfeervolle terrasverwarmer.

Let erop dat u de nodige maatregelen neemt zodat kleine kinderen zich niet kunnen verbranden aan het toestel wanneer u er niet meer op kookt!

Schraap de laatste resten van de bakplaat met de spatel terwijl het toestel afkoelt. Behandel de kookplaat met verse olie zodat deze mooi bedekt is en beschermd tegen vocht. De as kunt u verwijderen met een schepje of aszuiger. De mogelijkheid bestaat dat u dit pas dient te doen na een paar keer het toestel te gebruiken. Let erop dat uw as niet te hoog komt!

Onderhoud & Opslag

Het toestel op zich vereist gering onderhoud enkel de bakplaat dient steeds voorzien te zijn van een mooi volledig dekkende olie film.

Wanneer men het toestel lange tijd niet gebruikt is het ten sterkste aangewezen van het deksel te gebruiken. Dit beschermt uw bakplaat tegen vocht en voorkomt corrosie.

Tevens zorgt het ervoor dat eventuele as resten van vorig gebruik niet nat kunnen worden.

Wanneer u het deksel niet gebruikt dient u de bakplaat regelmatig met olie te behandelen of deze af te nemen en op een droge plaats opbergen.

Disclaimer

Veiligheidswaarschuwing

Het toestel wordt zeer warm tijdens gebruik. Na het doven van het vuur zal deze nog lang warm blijven. Degene die het toestel bedient, dient er dus voor te zorgen dat personen in de buurt deze niet aanraken als hij heet is.

Het toestel is voorzien om hout, houtskool of kokosbriketten te stoken. Het is verboden om elke andere vorm van brandstoffen te gebruiken. Zorg er voor dat het as is afgekoeld alvorens dit wordt verwijderd uit het toestel.

Afstand van aansprakelijkheid

Het juiste en veilige gebruik van dit product is de verantwoordelijkheid van de koper en gebruiker. De koper aanvaardt dat noch de fabrikant, noch diens distributeurs, medewerkers of vrijwilligers (die op vaste, tijdelijke of incidentele basis werkzaam zijn) aansprakelijk gesteld kunnen worden voor persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door incorrect gebruik van dit product.

De koper aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de bescherming van anderen, met inbegrip van derden, kinderen en huisdieren, tegen eventuele schade veroorzaakt door een product van TIGER FIRE, en aanvaardt de risico's van het onbeheerd achterlaten.

Deze handleiding dient zorgvuldig bewaard te worden en elke gebruiker dient deze vooraf te lezen.